

ANSCHLUSS DETAIL

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss und die vorgeschlagene Abdichtungsvariante eines Skyfloors an ein Warmdach mit einem Holzrost als Terrassenbelag. **Die Abdichtung des Skyfloor ist grundsätzlich durch einen Flachdachspezialisten vorzunehmen.**

