

## ANSCHLUSS DETAIL

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss und die vorgeschlagene Abdichtungsvariante eines Skyfloors an ein Warmdach mit Bodenplatten als Terrassenbelag. **Die Abdichtung des Skyfloor ist grundsätzlich durch einen Flachdachspezialisten vorzunehmen.**

Wir empfehlen den Einbau mit 2% Gefälle, so kann der Ablauf von Regenwasser sichergestellt werden.

